Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Ventilators.
Mit diesem stabilen und flüsterleisen Ventilator können Sie der Sommerhitze ihren Schrecken nehmen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Ventilator
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Durchmesser	45 cm
Luftdurchsatz	170 m^3 / min.
Leistung	120 W, 3 Geschwindigkeitsstufen
Spannungsversorgung	230 V

Verwendung

Verbinden Sie den Ventilator mit der Stromversorgung.
Richten Sie ihn aus, indem Sie
ihn an seinem Gestell leicht nach oben und unten bewegen. Schalten Sie ihn dann ein, indem Sie eine der drei Leistungsstufen an der Rückseite drücken.

Pflege und Reinigungshinweise

Elektrische Geräte müssen vom Stromkreis getrennt werden, bevor man sie reinigt.
Um die Rotorblätter bzw. die Abdeckung zu reinigen, müssen Sie zuerst die beiden Gehäuseteile trennen. Die vordere Abdeckung wird von mehreren Verriegelungen und einer Sicherheitsschraube gehalten. Lösen Sie die Schraube, indem Sie die Mutter festhalten und mit einem Schraubenzieher die Schraube herausdrehen. Sie können die Rotorblätter von der Achse abmontieren, indem Sie die Schraube lösen. Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Schwamm. Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie den Ventilator wieder zusammenbauen. Säubern Sie das Motorgehäuse und das Gehäuse mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3530 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
24.01.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3530 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

©V2 01/2013 - MK//TH/AH//AK - GS

Ventilateur de sol

NC-3530-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce ventilateur robuste et silencieux, vous êtes paré pour affronter les chaleurs estivales avec un vent de fraîcheur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Ventilateur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Diamètre	45 cm
Débit d'air	170 m^3 / min.
Puissance	120 W, 3 niveaux de vitesse
Tension d'alimentation	230 V

Utilisation
Branchez le ventilateur à une prise électrique. Orientez le ventilateur dans la position de votre choix en l'inclinant vers le haut ou vers le bas.
Allumez ensuite le ventilateur en appuyant sur l'un des trois boutons au dos du ventilateur.

Consignes de nettoyage et entretien
Les appareils électriques doivent être déconnectés du réseau électrique avant de les nettoyer. Pour nettoyer les pales du ventilateur ou les autres éléments du ventilateur, vous devez d'abord séparer les deux grilles qui constituent le cadre du ventilateur.
La grille avant est fixée par plusieurs vis de blocage et une vis de sécurité.
Desserrez la vis en maintenant l'écrou et en dévissant la vis à l'aide d'un tournevis.
Vous pouvez retirer les pales de l'axe en retirant les vis.

Nettoyez tous les éléments avec une éponge humide. Veillez à ce que toutes les pièces soient bien sèches avant de les replacer dans le ventilateur.
Nettoyez le boîtier du moteur et le boîtier avec un chiffon doux et sec et non pelucheux.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3530 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
24.01.2013

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-3530.

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

©V2 01/2013